

HedentT Wassertestbesteck Art. 106002

Anleitung zum Testbesteck zur Bestimmung der Gesamt-Wasserhärte GH für
Hedent Wasser-Enthärtungs-Gerät Inkoquell 6

1. Bei Erstbenutzung Indikatorflasche öffnen und mit der Oberseite des Schraubverschluss in die Tropftülle einstechen.
2. Mensur mit dem zu prüfenden Wasser gut spülen.
3. Mensur mit 5ml Wasser füllen und einen Tropfen Indikator zugeben.
4. Das Wasser in der Mensur färbt sich grün oder rosa.
5. Grün bedeutet unter 1° Gesamthärte, das Wasser ist in Ordnung und, das Gerät arbeitet einwandfrei.
6. Bei rosa weitere Tropfen zugeben bis das Wasser in die Farbe blau/grün umschlägt
7. Jeder Tropfen entspricht 1 Grad Gesamthärte.
8. Beispiel: 12 Tropfen Indikator bis zum Umschlag auf blau/grün = 12° GH
9. Bei einem Wert von 6° sollte das Hedent Inkoquell 6 Gerät regeneriert werden.

Instruction water test kit for water hardness. Ref. 106002

1. In case of first use open the sealing of the spout by using the top of the stopper.
2. Rinse test tube well with the water to be analysed
3. Fill the test tube with the water to be analysed to the 5ml mark
4. Add 1 drop indicator . The water becomes green or rose.
5. Green shows good water, the water softener is in good function.
6. Water becomes red, add another drops to the water until water becomes blue/green.
7. Each drop is one degree hardness.
8. Example: 12 drops indicator until change of colouring = 12 degrees hardness
9. In case of value 6° regeneration of Hedent Inkoquell appliance is advised.

Hedent GmbH D 61440 Oberusel
Tel. 49 6171 52036 fax + 49 6171 52090 mail: info@hedent.de

HedentT Wassertestbesteck Art. 106002

Anleitung zum Testbesteck zur Bestimmung der Gesamt-Wasserhärte GH für
Hedent Wasser-Enthärtungs-Gerät Inkoquell 6

1. Bei Erstbenutzung Indikatorflasche öffnen und mit der Oberseite des Schraubverschluss in die Tropftülle einstechen.
2. Mensur mit dem zu prüfenden Wasser gut spülen.
3. Mensur mit 5ml Wasser füllen und einen Tropfen Indikator zugeben.
4. Das Wasser in der Mensur färbt sich grün oder rosa.
5. Grün bedeutet unter 1° Gesamthärte, das Wasser ist in Ordnung und, das Gerät arbeitet einwandfrei.
6. Bei rosa weitere Tropfen zugeben bis das Wasser in die Farbe blau/grün umschlägt
7. Jeder Tropfen entspricht 1 Grad Gesamthärte.
8. Beispiel: 12 Tropfen Indikator bis zum Umschlag auf blau/grün = 12° GH
9. Bei einem Wert von 6° sollte das Hedent Inkoquell 6 Gerät regeneriert werden.

Instruction water test kit for water hardness. Ref. 106002

1. In case of first use open the sealing of the spout by using the top of the stopper.
2. Rinse test tube well with the water to be analysed
3. Fill the test tube with the water to be analysed to the 5ml mark
4. Add 1 drop indicator . The water becomes green or rose.
5. Green shows good water, the water softener is in good function.
6. Water becomes red, add another drops to the water until water becomes blue/green.
7. Each drop is one degree hardness.
8. Example: 12 drops indicator until change of colouring = 12 degrees hardness
9. In case of value 6° regeneration of Hedent Inkoquell appliance is advised.

Hedent GmbH D 61440 Oberusel
Tel. 49 6171 52036 fax + 49 6171 52090 mail: info@hedent.de
